


Guide d'installation



1

a) Connectez la caméra à l'alimentation où elle a accès à une bonne connexion Wifi.



= Connection WiFi maximum



La caméra a besoin de 45 secondes pour démarrer

b) Téléchargez l'application FarmCam à partir d'Appstore/Google Play




farmCam

6

a) Choisissez « Paramètres de la caméra » :



b) Choisissez « Paramètres » :



2

a) Accédez aux paramètres de votre téléphone. Connectez votre téléphone au WiFi de la caméra. Le nom du réseau est HD suivi de 6 caractères : **HD-.....**

Exemple:



b) Entrez le mot de passe de la caméra **12345678** et appuyez sur « Joindre ».




7


a) Choisissez « Avancé » **Exemple iPhone :**



b) Mot de passe administrateur = **123456**



c) Créez votre propre mot de passe. Exemple : farmcam



Notez votre mot de passe :



3

a) Ouvrez l'application :




b) Cliquez sur OK pour accepter les notifications (iPhone uniquement)

c) Dans l'application, appuyez sur :




d) Appuyez sur « Rech. » :

Exemple iPhone :




Exemple Android :



8

a) Choisissez avancé
b) Entrez le mot de passe administrateur que vous avez créé à l'étape 7
c) Faites défiler et choisissez WiFi :

Exemple iPhone :



Exemple Android :



d) Choisissez votre WiFi habituel :




e) Entrez votre mot de passe réseau WiFi

4

a) Choisissez la caméra trouvée

b) Appuyez sur « Joindre » pour continuer (iPhone uniquement).

Exemple iPhone :





Exemple Android :



9



a) Laissez 90 secondes à votre FarmCamIP2 pour se connecter à votre réseau. Ce message va s'afficher :



Ne quittez pas l'application pendant cette période.

b) Quittez les paramètres en appuyant sur « OK »



c) Quittez « Paramètres de la caméra » en choisissant :




5

a) Choisissez un « Nom du système » de votre choix.

b) « Code sécurité » = **123456**

c) Appuyez sur « OK /Sauvegarder»

Exemple iPhone :



Exemple Android :



Vous êtes à présent connecté à la caméra via son propre WiFi. L'étape suivante consiste à connecter la caméra à Internet afin de pouvoir l'utiliser partout où vous êtes :




10

a) Presque terminé! Appuyez sur l'image de la caméra :



b) Ce message s'affiche : Appuyez sur OK



c) Créez votre propre code de sécurité et réécrivez-le pour confirmer. Exemple: farmcam

Notez votre code de sécurité :



d) Appuyez une seconde fois sur l'image de la caméra pour obtenir l'image en direct : VOUS AVEZ TERMINÉ!

Enregistrez votre farmCam IP2 pour obtenir vos 3 ans de garantie. Aller à : www.luda.farm/warranty-register/



ACCESSOIRES



Pour de plus longues distances entre la caméra et le routeur, il existe des câbles d'antenne et des antennes (vendus séparément) qui peuvent être montés à l'extérieur des murs pour obtenir une portée maximale.



câble de 9 m avec antenne 5dBi (5040) câble de 18 m avec antenne 7dBi (5041)

Antennes disponibles sur www.luda.farm

Répéteur WIFI

De nombreux clients nous demandent des solutions pour augmenter la portée de leur réseau Wifi. Nous recommandons le TP-LINK WA850RE, nous le considérons comme de bonne qualité et facile à installer.



Nb : Ce produit n'est pas vendu par Luda.Farm, voir magasin spécialisé en matériel électronique.

INCLUS DANS LA BOITE



Camera (art. no. 1075)



Bras pour la caméra (art. no. 7009)



Antenne 3 dBi (art. no. 321ANT)



Adaptateur (art. no. 6044)



Micro USB to RJ45/Ethernet (art. no. 5028)



Femelle/femelle RJ45 (art. no. 5029)



Set de montage pour le bras

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type de système : Émetteur 2,4 GHz sans fil

Caméra Art. n° 1075

Fréquence de fonctionnement : 2 400-2 483,5 MHz
Température de fonctionnement : -20°C +50°C
Antenne : Dipôle 3 dBi
Classification IP : IP66
Illumination minimum : 1-8 lux
Plage de vision nocturne : 8 - 10 mètres
Angle de vue : 85° horizontal, 45° vertical
Résolution d'image : 1920 x 1080 p
Fréquence d'image d'enregistrement : jusqu'à 30 fps
Stockage local : carte micro SD max 128 Go (non inclus)
Adaptateur d'alimentation : 100 - 240 V
Alimentation de la caméra :  5 V CC 1.5 A

Réseau et périphériques pris en charge :

iOS : iPhone 4S / iPad mini / iPad 2 avec iOS 7.0 ou plus
Android : Android 4.4X ou plus
Processeur matériel : Double cœur 1,5 GHz ou plus
Mémoire interne matérielle : 1 Go ou plus
Écran : 960 x 540 pixels ou plus
Visionneurs simultanés : 3 sessions simultanées
Caractéristiques sans fil : IEEE 802.11 b/g/n
Sécurité : WPA/WPA2/WPA2-PSK (TKIP, AES 128 bits)



MY.LUDA.FARM

C O M P A T I B L E



- Recevez une notification si votre caméra perd son alimentation ou sa connexion internet




- Visualisez plusieurs caméras en direct en même temps



- Activez/désactivez la détection de mouvement quand cela vous convient



- Mettez sous tension/hors tension lorsque la caméra détecte un mouvement (Commutateur d'alimentation télécommandé (GSM), vendu séparément)



Lancez-vous avec My.Luda.Farm :



ORDINATEUR :
Rendez-vous sur <http://my.luda.farm>




SMARTPHONE :
Rendez-vous sur Appstore/Google Play et téléchargez l'application « My.Luda.Farm »

1. Créez un compte gratuit et suivez les instructions pour créer "votre ferme"
2. Cliquez sur +  et choisissez FarmCam IP2 
3. Choisissez Ajouter  et saisissez les détails de votre caméra
4. Cliquez sur votre caméra et patientez environ 10 secondes pour que la vidéo démarre.


Pour une expérience de visionnage optimale, veuillez vous assurer que votre réseau de caméra possède une vitesse de téléchargement d'au moins 1,5 Mbit/s (test gratuit sur <http://www.netmeter.eu>)

DÉPANNAGE

1. La lumière rouge à l'avant de la caméra est-elle allumée?



2. Vérifiez le câble et l'alimentation de la caméra



3. Vérifiez que le routeur a une connexion Internet.
4. Vérifiez que votre téléphone a une connexion Internet.

FAQ

1. Est ce que tout le monde peut-il voir ma caméra ?

Non, ils doivent être connectés sur votre réseau, ou posséder le DID et le mot de passe de votre caméra.

2. Pourquoi y a-t-il des symboles d'une roue dentée, d'une poubelle et une liste sur mon image ?

Vous êtes entré dans le menu des paramètres. Cliquez sur le bouton de réglages (deuxième en partant de la gauche, en bas) pour faire basculer le menu des réglages entre marche et arrêt.

3. L'image est gelée quand je suis dans la fenêtre principale.

Oui, l'image n'est mise à jour que lorsque vous sélectionnez la caméra. Cliquez sur la photo et vous obtiendrez la vidéo en direct.

4. Puis-je connecter plusieurs caméras à mon téléphone ?

Oui, ajoutez simplement une autre caméra en appuyant sur le bouton le plus à gauche dans la fenêtre principale.

5. Le signal de la caméra est-il crypté ?

Oui.

6. La caméra résiste-t-elle à la pluie ?

Oui, elle est classée IP66, ce qui signifie qu'elle est bien protégée et peut être placée à l'extérieur et même être lavée avec un jet d'eau.

7. Puis-je entendre le son de la caméra ?

Oui, appuyez simplement sur le symbole du haut-parleur (deuxième à partir de la gauche) en mode vidéo en direct.

8. Puis-je enregistrer des photos de la caméra sur mon téléphone ?

Oui, appuyez simplement sur le symbole de la caméra photo (le plus à gauche) en mode vidéo en direct.

9. Puis-je enregistrer une vidéo depuis la caméra sur mon téléphone ?

Non, mais vous pouvez enregistrer une vidéo sur la carte SD de la caméra, à condition que vous en ayez inséré une. Appuyez sur le bouton d'enregistrement rouge (troisième en partant de la gauche) en mode vidéo en direct.

10. D'autres questions ?

N'hésitez pas à consulter notre site Internet www.luda.farm ou à contacter votre revendeur local.

Manuel d'installation complet:
<http://support.luda.farm/>



- Visionnez les images en live à partir de la FarmCam IP2
- Surveillez la citerne de diesel avec le capteur Luda.Diesel pour en finir avec les vols ou les utilisations non autorisées
- Surveillez la consommation de diesel, d'électricité, les conditions météorologiques et la tension des clôtures, grâce à des graphiques clairs.
- Surveillez vos clôtures et recevez des alarmes avec Luda.Fence lorsque quelque chose ne va pas ou que l'herbe a besoin d'être coupée
- Allumez ou éteignez les appareils électriques avec Luda.SmartPlug et recevez des alarmes définies à partir de consommations électriques ou des températures

Allez sur www.my.luda.farm et créez votre compte.