
farmCamHD INSTALLATION GUIDE

Komplett installationsmanual http://support.luda.farm/



1250 m

Längsta Räckvidd Vid Fri Sikt



SÅ FUNKAR DET:

1. Kameran övervakar dina djur. Signalen går genom antennkabel (9-18 m) till utomhusantennen.
2. Signalen skickas trådlöst till kontoret/hemmet.
3. Mottagaren tar emot signalen genom utomhusantennen via antennkabel (9-18 m).
4. Anslut mottagaren till din TV för att se bilden hemma.
5. Genom att ansluta mottagaren till din router kan du se dina djur/stall/gård var du än befinner dig genom att använda en smartphone, surfplatta eller dator som är ansluten till internet.

DETTA INGÅR:

x1
Mottagare (4 kanaler)
Art.No. 1076

x1
IP Kamera
Art.No. 1074

x1
Strömadapter till mottagare
Art.No. 6054

x1
Strömadapter till kamera
Art.No. 6055

x1
2 m HDMI-kabel
Art.No. 5036

x1
18 m Strömförlängningskabel
Art.No. 5035

x1
1 m Ethernetkabel
Art.No. 5037

x1
USB Mus
Art.No. 7036

x2
Stora Antenner
Art.No. 5033


x3
Små Antenner
Art.No. 5038

x3
9 m Antennakablar
Art.No. 5034


x1
Krympslang
Art.No. 7037

INSTALLATION


A Montera de stora utomhusantennerna vertikalt enligt nedan. Placera dem på samma höjd och undvik föremål av metall i närheten av antennerna. **OBS:** Använd endast den stora antennen med en antennkabel som är minst 9m.




B Anslut antennerna till kamera och mottagare genom medföljande antennkablar (9 m/st). Anslut kameran till ström. Gör anslutningen mellan kamera och strömadapter vattentät genom att använda medföljande krympslang.




C Anslut mottagaren till ström. Systemet startar automatiskt.




TIPS!



Använd de mindre antennerna på kamera och mottagare om avståndet mellan dem är kort.



Vid behov kan du använda den medföljande extra 9 m antennkabeln på kamera- eller mottagarsida.




Undvik hinder (träd, buskar, byggnader) mellan utomhusantennerna för att uppnå fri sikt = bäst bildkvalitet.

LudaFarm_QIG_FarmCamHD_2017_09_SE


TV

Installation på TV? BÖRJA HÄR!

1 Anslut TV och mus till din mottagare



2 a) Välj din TVs HDMI-kanal
b) Välj ett lösenord (minst 6 bokstäver) **OBS!** Du måste komma ihåg lösenordet för att logga in om du inte väljer att bocka ur kryssrutan
c) Klicka på knappen för att spara och fortsätta



OBS! Du kan skriva ner ditt lösenordet i fältet nedan

. . . . . .

3 a) Välj ditt språk
b) Klicka på för att spara och x för att avsluta*.



*= detta är tillräckligt för att komma igång med din farmCam HD. Du kan göra fler inställningar senare fram.

4 a) Dubbel-klicka på bilden för att få den i helskärmsläge
b) Högerklicka för att få följande alternativ:




c) Du är färdig med snabbinstallationen av farmCam HD på din TV!

Om du även önskar se bilden på din mobil eller dator, gå vidare till steg 5.

SMARTPHONE

Installation endast på SmartPhone? BÖRJA HÄR!

5 Anslut mottagaren till din router genom att använda ethernetkabeln.



1 m kabel ingår. Skulle du behöva en längre kabel kan du enkelt finna en i de flesta elektronikbutiker.

6 Se till att din mobil använder samma Wi-Fi/nätverk som din mottagare.



7 a) Hämta och installera farmCam HD-appen från Appstore eller Google Play.




b) Öppna appen:
c) Tillåt notifieringar (endast Iphone)



8 Om du inte har gjort installationen på din TV kan du hoppa över steg 9-10 och fortsätta med steg 11.

9 a) Denna bild dyker upp om din Smartphone är ansluten till samma Wifi-nätverk som mottagaren. Om så är fallet, gå till steg B och C.



Om bilden inte dyker upp, klicka på knappen "Lägg till ny enhet" och skanna sedan QR-koden på mottagaren. Hoppa sedan till steg 10.

b) Tryck på:



c) Tryck på:




10 a) Välj samma lösenord som på tv: n.



b) Välj spara:



11 Tryck här för att se video



12 1 MIN REGISTRERING = 1 ÅR EXTRA GARANTI
Registrera din farmCam HD och få 3 års garanti.

Gå till: www.luda.farm/warranty-register/

PC


För att hämta programvara och läsa om hur man kommer igång med farmCam HD på din dator till dator


Gå till:
www.luda.farm/farmcamHD

SÅ FUNGERAR APPEN

Så fungerar appen:

1) Tillgång till enheter
2) Kamerabild
3) Play/Stop
4) Ljud av/på
5) Ta skärmdump (till mobil)
6) Spela in video (till mobil)
7) Antal kameravyer
8) Videokvalitet
9) Helskärm
10) Inspelad video





Technical Specifications for Art.No. 1073:

2,4GHz Wireless Camera	
Frenquency Bands:	
802.11b/g/n(20MHz): 2412-2472MHz	
802.11n(40MHz): 2422-2462 MHz	
Maximum radio frequency effect: up to 20 dBm	
Modulation Mode:	CCK7OFDM7DBPSK7DAPSK
Wireless Range	1250 m
Resolution	1920 x1080p
Video Frame Rate	15fps @ 1080p
Angle of View	90°
IR night range	30 Meters
Image Sensor	1/3" 1080P CMOS
Microphone	Embedded mic
Power Supply adapter	100-240V
Power to camera	DC12V -1A
Operating temperature	-20 °C~+55 °C
IP classification	IP66
Dimensions	Ø70 x 190mm

2,4GHz Wireless Receiver NVR	
Frenquency Bands:	
802.11b/g/n(20MHz):2412-2472MHz	
802.11n(40MHz):2422-2462 MHz	
Maximum radio frequency effect: up to 20 dBm	
Modulation Mode:	CCK7OFDM7DBPSK7DAPSK
Resolution	1920 x1080p
Maximum Cameras	4
Hard Drive included:	1 TB
Video output	HDMI & VGA
Audio output	RCA
Network Interface	RJ 45 Ethernet
Supported systems	Android, Iphone, MAC & PC
Power Supply adapter	100-240V
Power to receiver	DC12V - 2A
Operating temperature	-10°C~+55°C

Luda.Farm AB,
Krokslätts Fabriker 30,
431 37 Mölndal/Sweden

QUICK INSTALL GUIDE 2018-09-19