

FUNCTIONNEMENT


- 1 La caméra surveille vos animaux. Le signal est transmis par le câble (de 9 à 18 m) à l'antenne extérieure.
- 2 Le signal est envoyé sans fil à votre bureau/domicile.
- 3 Le récepteur reçoit le signal via son antenne extérieure raccordée avec le câble (de 9 à 18 m).
- 4 En connectant le récepteur à votre téléviseur, vous pouvez également voir l'image de la caméra !
- 5 En connectant le récepteur à votre routeur Internet, vous pouvez voir vos animaux/grange/bâtiments/ferme d'où vous voulez, en utilisant n'importe quel smartphone, tablette ou ordinateur connecté à Internet.

INCLUDED IN THE BOX


- | | |
|--|--|
| <p>x1
Récepteur (4 canaux)
Art.No. 1076</p> | <p>x1
Caméra IP
Art.No. 1074</p> |
| <p>x1
Adaptateur d'alimentation du récepteur
Art.No. 6054</p> | <p>x1
Adaptateur d'alimentation de la caméra
Art.No. 6055</p> |
| <p>x1
Câble HDMI 2 m
Art.No. 5036</p> | <p>x1
Rallonge d'alimentation 18 m
Art.No. 5035</p> |
| <p>x1
Câble Ethernet 1 m
Art.No. 5037</p> | <p>x1
Souris USB
Art.No. 7036</p> |
| <p>x2
Grandes antennes
Art.No. 5033</p> | <p>x3
Petites antennes
Art.No. 5038</p> |
| <p>x3
Câbles d'antenne 9 m
Art.No. 5034</p> | <p>x1
 Tubes rétractables
Art.No. 7037</p> |

INSTALLATION


A Montez les grandes antennes extérieures verticalement comme illustré ci-dessous. Installez-les à la même hauteur et évitez tout objet métallique aux alentours. **NOTE :** Veuillez utiliser les grandes antennes exclusivement avec un câble d'antenne de 9 m minimum.




B Connectez les antennes à la caméra et au récepteur à l'aide des câbles d'antenne de 9 m. Connectez la caméra à l'alimentation. Étanchez le connecteur d'alimentation de la caméra à l'aide du tube rétractable.




C Connectez la caméra et le récepteur à l'alimentation. Le système se configure automatiquement.




CONSEILS!



Utilisez les petites antennes sur la caméra et le récepteur lorsque la distance entre eux est courte.




Utilisez le câble d'antenne supplémentaire de 9 m inclus si nécessaire soit du côté caméra, soit du côté récepteur.



Évitez les obstacles (arbres, buissons, bâtiments) entre les antennes extérieures, pour obtenir une vue dégagée = meilleure qualité de signal.

Installer sur la TV- DÉMARREZ ICI!

1 Connecter le téléviseur et la souris à votre récepteur.



2 a) Choisir le canal hdmi sur votre téléviseur
b) Choisir votre mot de passe (minimum 6 lettres). **Note :** Dans le cas où vous ne cochez pas la case, votre mot passe doit impérativement être mémorisé.
c) Cliquer sur le bouton pour enregistrer et continuer



Note : Vous pouvez noter votre mot de passe dans le champ ci-dessous.

.....

3 a) Choisir votre langue
b) Cliquer sur le bouton pour enregistrer et cliquer sur x pour terminer



*= Cela est suffisant pour poursuivre avec votre farmcam hd. Vous pourrez faire davantage de réglages à une étape ultérieure.

4 a) Double cliquer sur l'image pour l'agrandir en plein écran
b) Cliquer droit pour voir les options :




c) Vous avez terminé l'installation rapide de votre farmcam hd sur votre téléviseur !

Si vous voulez l'image sur votre portable ou pc, continuer l'étape 5.

Installer uniquement sur votre SmartPhone? COMMENCEZ ICI!

5 Connectez le récepteur à votre routeur à l'aide du câble ethernet.



Un câble 1m est inclus. Si vous avez besoin d'un câble plus long, vous pouvez facilement en trouver dans la plupart des magasins d'électronique.

6 Assurez-vous que votre portable utilise le même wifi/réseau que votre récepteur

7 a) Télécharger et installer l'application farmcam hd à partir d'appstore ou de google play




b) Ouvrir l'application
c) Accepter les notifications (iphone uniquement)

8 Si vous n'avez pas effectué l'installation sur votre téléviseur, ignorez l'étape 9-10 et passez à l'étape 11.

9 a) Cela apparaîtra si votre Smartphone est connecté au même network Wifi que celui du récepteur. Si c'est le cas, consultez l'étape B et C.

Si cela n'apparaît pas, cliquez sur le bouton « Ajouter un nouvel appareil » et scannez le QR code sur le récepteur. Puis consultez l'étape 10.




b) Appuyer sur :



c) Appuyer sur :


10 a) Choisir le même mot de passe que pour le téléviseur



b) Appuyer pour enregistrer




11 Appuyer pour voir la vidéo



12 1 minute d'enregistrement = 1 an de garantie en plus
Enregistrez votre farmCam HD pour obtenir vos 3 ans de garantie.
Aller à : www.luda.farm/warranty-register/

Pour télécharger un logiciel pour PC et lire comment démarrer avec farmCam HD sur votre ordinateur, allez à :



www.luda.farm/farmcamHD



EXPLICATIF APP

COMMENT FONCTIONNE L'APPLICATION

- Accès aux caméras
- Visualisation en direct
- Lecture/Arrêt
- Son activé/désactivé
- Copie d'écran
- Enregistrez la vidéo
- Nombre de caméras
- Qualité vidéo
- Plein écran
- Voir les enregistrements



Lecture/arrêt
Son activé/désactivé
Copie d'écran
Enregistrer
non utilisé
Écran multiples
Qualité vidéo

Technical Specifications Art. No. 1073:

2,4GHz Camera sans fil

Frequences de fonctionnement:
802.11b/g/n(20MHz):2412-2472MHz
802.11n(40MHz):2422-2462 MHz
Effet maximal des radiofréquences : jusqu'à 20 dBm
Modulation: CCK7OFDM7DBPSK7DAPSK
Portée 1250 m
Résolution 1920 x1080p
Maximum Cameras 4
Disque dur inclus: 1TB
Sortie Video HDMI & VGA
Sortie Audio RCA
Interface réseau RJ 45 Ethernet
Systèmes compatibles Android, Iphone, MAC & PC
Alimentation adaptateur 100-240V
Alimentation caméra DC12V -1A
Temperature de fonctionnement -20 °C~+55 °C
Classification IP IP66
Dimensions Ø70 x 190mm

2,4GHz Recepteur sans fil

Frequences de fonctionnement:
802.11b/g/n(20MHz):2412-2472MHz
802.11n(40MHz):2422-2462 MHz
Effet maximal des radiofréquences : jusqu'à 20 dBm
Modulation: CCK7OFDM7DBPSK7DAPSK
Résolution 1920 x1080p
Maximum Cameras 4
Disque dur inclus: 1TB
Sortie Video HDMI & VGA
Sortie Audio RCA
Interface réseau RJ 45 Ethernet
Systèmes compatibles Android, Iphone, MAC & PC
Alimentation adaptateur 100-240V
Alimentation recepteur DC12V - 2A
Temperature de fonctionnement -10°C~+55°C



Luda.Farm AB,
Krokslätts Fabriker 30,
431 37 M6Indal/Sweden